
UTILIZACION DEL STOPCRASH

1. El Stopcrash es un dispositivo que le permitirá la utilización del terminal móvil en cualquier situación sin necesidad de soltarlo físicamente de éste.
2. El Stopcrash dispone de un bloqueo para no tener que estar soportando la tensión del resorte en llamadas largas o para poder dejar el terminal en una mesa o cualquier otro lugar sin necesidad de soltarse de él. El dispositivo se desbloquea automáticamente en caso de un leve tirón o caída accidental del terminal móvil. Para su bloqueo, simplemente pulsar el botón lateral cuando el terminal esté a la distancia deseada.



3. Así mismo, el Stopcrash dispone de varias formas de fijación al usuario:
 - a) mediante el sistema tipo mosquetón para anclarlo a la trabilla del pantalón, bolso, o cualquier elemento apto a tal fin.
 - b) con una pinza de presión colocada en la cara anterior del dispositivo para poder sujetarlo a la ropa, solapa interior de bolso, etc... Esta pinza se puede retirar fácilmente desatornillándola si el usuario decide prescindir de ella.



4. En caso de desear volver a colocar la pinza una vez retirada, atornillar en el sentido de las agujas del reloj hasta notar que el tornillo hace tope (sin forzarlo), y después aflojar media vuelta para que la pinza pueda girar libremente sobre el eje del tornillo.

COLOCACIÓN PINZA

1. El Stopcrash es un dispositivo que le permitirá la utilización del terminal móvil en cualquier situación sin necesidad de soltarlo físicamente de éste.

2. El Stopcrash dispone de un bloqueo para no tener que estar soportando la tensión del resorte en llamadas largas o para poder dejar el terminal en una mesa o cualquier otro lugar sin necesidad de soltarse de él. El dispositivo se desbloquea automáticamente en caso de un leve tirón o caída accidental del terminal móvil. Para su bloqueo, simplemente pulsar el botón lateral cuando el terminal esté a la distancia deseada.



USO DEL DISPOSITIVO DE SOBREMESA

El Stopcrash está diseñado para darle el uso alternativo de poder colocarlo a modo de soporte para poder visionar el Smartphone.

Se puede colocar en tres posiciones básicas en función de cómo se desee visualizar la pantalla. Para ello solo será necesario estirar un trozo de hilo unos 5-10 cm y bloquear el dispositivo.

Después solo habrá que sujetar el Smartphone pasándolo por el gancho como muestran las imágenes en las tres posiciones siguientes:

1. Soporte en posición vertical.

Esta posición nos permite visualizar el Smartphone en vertical y podemos variar el ángulo de la pantalla colocando el Stopcrash más arriba o más abajo según se desee.

2. Soporte en posición horizontal con ángulo variable.

Esta posición nos permite visualizar el Smartphone en horizontal y podemos variar el ángulo de la pantalla colocando el Stopcrash más arriba o más abajo según se desee.

3. Soporte en posición horizontal en ángulo fijo.

Esta posición nos permite visualizar el Smartphone en posición horizontal en un ángulo fijo, sin la posibilidad de variar el ángulo de la pantalla.

